

en Vartotojo instrukcija

REV17.. – tai 7-nių dienų kambario temperatūros termostatas su darbo ir savaitgalio dienų bei norimos temperatūros norimu laiku išrinkimu. Visi gamykliniai nustatymai užtikrina optimalų gyvenimo komfortą. Termostatą jūs lengvai galite pritaikyti savo reikmėms naudojantis nustatymų perjungėju ir ekrane pateikiamu tekstu.

Prieš montuodami termostatą atkreipkite dėmesį:

- Įsitikinkite, kad termostato temperatūros jutiklio neveiks jokie kiti veiksniai (saulės spinduliai ir kiti šilumos ar šalčio šaltiniai).

Ekranas

Savaitės diena
Baterijos būseną
Informacinis režimas
Instaliavimo režimas
Temperatūros nustatymo simboliai
Teksto ekranas
Aliarmai
Šildymo režimas
Laikinio režimo perjungimas

Ijungtas radio laikrodis
Data
Nustatymas: 1-5, 6-7
Skaitymas: 1..7
Laikas
Ij. nuotolinis valdymas
Atostogų režimas
Automatinis režimas
Pastovios temperatūros (vakarelio) režimas
Išskirtinės dienos režimas
Komfortinis režimas
°C arba °F
Energijos taupymo režimas
Ijungtas šildymas
Apsaugos nuo užšalimo režimas
Temperatūra

Nustatymai ir valdymo elementai

Darbo režimo išrinkimas:
- Automatinis
- Išskirtinės dienos (atostogų)
- Komfortinis režimas
- Energijos taupymo režimas
- Apsaugos nuo užšalimo režimas

Informacijos mygtukas
Laiko nustatymo arba išrinkimo reikšmių didinimas
Komforto ir energijos taupymo temperatūrų pakeitimas bei pastovios temperatūros (vakarelio) funkcija (aktyvūs iki sekančio laiko perjungimo)
Laiko nustatymo arba išrinkimo reikšmių mažinimas
Nustatymų perjungėjas

Perjungėjo padėty

1 Laiko nustatymas
2 Dien/mėnuo/mėta
3 Darbo dienos 1-5 savaitgalis 6-7
4 1, 2 arba 3 komforto periodai
5 1-o komforto periodo pradžia
6 1-o komforto periodo temperatūra
7 1-o komforto periodo pabaiga
8 2-o komforto periodo pradžia
9 2-o komforto periodo temperatūra
10 2-o komforto periodo pabaiga
11 3-o komforto periodo pradžia
12 3-o komforto periodo temperatūra
13 3-o komforto periodo pabaiga
14 Temperatūros ir laiko programų išsaugojimas
15 Išvykimo laikas
16 Išvykimo laikotarpio temperatūra
17 Grįžimo laikas
18 Nuotolinis temperatūros valdymas

Nustačius nelogišką vertę, displejus indikuoja **PASS**.

Specialūs simboliai

Valdiklio ekrane gali būti rodomi specialūs simboliai:

Rodomas simbolis

Dėmesio klaida!

Paspausti info mygtuką ir patikrinti klaidos pranešimą (pvz. laikrodžio radio signalą, ryšį su imtuvu ir t.t.). Esant reikalui susisieki su specialistu.

Rodomas simbolis

Šis simbolis parodo, kad laike trijų mėnesių reikia pakeisti bateriją.

2-jų naujų baterijų AA, 1.5 V pakeitimui reikia:

Nuimti valdiklį nuo pagrindo; atidarius baterijų dangtelį galinėje valdiklio dalyje pakeisti baterijas naujomis ir vėl uždėti valdiklį ant pagrindo.

Dėmesio: Laikas ir data išsilaiko **maks. 1 minute**.
(Visi kiti nustatymai išlieka nepakitę!)

Baterijas saugoti ir naikinti pagal galiojančias aplinkos apsaugos normas.

Rodomas simbolis ?

Radio laikrodžio simbolio pasirodymas reiškia tik tai, kad imtuvas nustatytas ir aktyvuotas laiko signalui iš Frankfurto (Vokietija) priėmimui. Pastoviai rodomas simbolis reiškia, kad valdiklio laikas ir data sinchronizuoti su Frankfurto radio laikrodžiu (DCF77). Simbolio mirgsėjimas reiškia, kad daugiau kaip savaitę negautas signalas.

Rodomas simbolis ?

Termostatas dirba šildymo režime .

Paruošimas darbui

Termostate nustatomos gamylinės šildymo perjungimų ir temperatūrų reikšmės.

Veiksmai reikalingi pradiniam įjungimui:

	Nukėlus valdiklį nuo pagrindo nuimti izoliacinę juostą nuo dviejų baterijų: Valdiklis įsijungia automatiškai. Valdiklį uždėkite atgal ant pagrindo.
 	Po įjungimo pranešimas atsiranda per 2 minutes. Pranešimo nutraukimui nuspauskite mygtuką. Kalbos išrinkimas prasideda nuo "ENGLISH" (gamyklinis nustatymas). Spauskite  arba  kol pasirodys jūsų norima kalba. Kalbos priėmimui paspauskite  arba pastumkite šliaužiklį.
	Šliaužiklis 1 padėtyje (laiko nustatymas): laiko nustatymui. paspauskite  arba  Pastaba: Jums nereikia nustatyti laiko kai yra įrengtas, laiko signalo iš Frankfurto (Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas.
	Šliaužiklis 2 padėtyje (data: diena/mėnuo/metai): Datos nustatymui spauskite  arba  Pastaba: Jums nereikia nustatyti datos kai yra įrengtas, laiko signalo iš Frankfurto (Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas.
RUN	Perstumti šliaužiklį į dešinę kraštinę padėtį RUN (vienintelis būdas dangtelio uždarymui).
	Nustatyti darbo režimą su darbo režimų mygtuku. Gamyklinis nustatymas yra  .

Ekraną apšvietimo įjungimas, pranešimų apie klaidas ir kitos svarbios informacijos tikrinimas

	Ekraną apšvietimo įjungimui vieną kartą paspauskite informacijos mygtuką. Apšvietimas išsijungia automatiškai. Tolimesnis informacijos mygtuko spaudymas iškviečia informaciją į ekraną: Info yra apšviestas. Pradžioje pateikiama informacija apie klaidas, o paskui kita svarbi informacija (pvz. programų perjungimai, ...).
---	---

Temperatūros pakeitimas valdikliui dirbant pagal laiko perjungimo programą.

	Valdikliui dirbant pagal laiko perjungimo programą paspaudus šį mygtuką esama temperatūra pasikeis į sekančią ir atgal. Greitai įsijungia energijos taupymo temperatūra trumpam išeinant iš patalpų. Pakeitimas matosi ekrane. Tai tikrai veikia tik iki sekančio perjungimo.
---	--

Pasiūlymai kaip sutaupyti energiją neprarandant komforto

- Šildymas jūsų kambariuose maks. 21 °C.
- Naudoti  perjungimui į energiją taupančią temperatūrą nors ir trumpam paliekant patalpą.
- Kambarius vėdinti plačiai atidarytais langais, bet trumpai.

Darbo režimų išrinkimas

Paspausti darbo režimo mygtuką  išsirinkti 1 iš 5 režimų.

Darbo režimai su laiko programa

Valdiklyje siūlomos dvi automatinės laiko programos: Automatinis  ir Išskirtinės (atostogų) dienos .

Ar jūs jaučiatės per daug šiltai / per daug šaltai ?

Spausti  arba  temperatūros nustatymui. Nustatymas yra laikinas ir veikia tik iki sekančio pasikeitimo..

Pastaba: Savų programų nustatymui žiūrėti: "Temperatūrų ir laiko perjungimų nustatymai".

Pastovūs darbo režimai

Valdiklyje galimi pastovūs darbo režimai "Pastovaus komforto režimas" .

"Pastovus energijos taupymo režimas"  ir apsaugos nuo užšalimo režimas .

Ar jūs jaučiatės per daug šiltai / per daug šaltai ?


Spausti  arba  pastovios temperatūros nustatymui.

Laiko ir datos nuatatyimas

	Perjungėjas 1-oje pozicijoje (laiko nustatymas): Spausti  arba  laiko nustatymui.
	Perjungėjas 2-oje pozicijoje (data: diena/mėnuo/metai): Spausti  arba  datos nustatymui.
RUN	Perstumti perjungėją į padėtį RUN .
Pastaba: Jums nereikia nustatyti laiko ir datos kai yra įrengtas, laiko signalo iš Frankfurto (Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas. Ekrane rodoma PASS .	

Savų temperatūrų ir laiko perjungimų nustatymas

termostate yra trys skirtingi perjungimai, kurie galimi darbo dienomis 1-5 arba savaitgaliais 6-7. Tai atliekama sekančiai:

	Išrinkti darbo režimą  arba  .
1-5 6-7	Perjungėjas 3-oje pozicijoje (darbo dienos 1-5 , savaitgalis 6-7): Spausti  arba  norimos grupės išrinkimui.
	Perjungėjas 4-oje pozicijoje (komforto intervalų skaičius): Spausti  arba  komforto intervalų nustatymui.
	Perjungėjas 5-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo pradžios laikas): Spausti  arba  pradžios laiko nustatymui.
	Šliaužiklis 6-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo temperatūra): Spausti  arba  temperatūros nustatymui.
	Perjungėjas 7-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo pabaigos laikas): Spausti  arba  pabaigos laiko nustatymui.
	Perjungėjas 8...10-oje pozicijose (2-as komforto intervalas) ir Perjungėjas 11...13-oje pozicijoje (3-ias komforto intervalas): Kiti veiksmi kaip ir 1-mame komforto intervale.
1-7 	Perjungėjas 14-oje pozicijoje (laiko programa persijungia į energijos taupymo temperatūrą. Automatiniame ir Išskirtinių dienų darbo režimuose): Spausti  arba  temperatūros nustatymui. Pastaba: Energijos taupymo temperatūra yra galima nuo pirmadienio iki sekmadienio. Tai negalioje darbo režimui "Pastovus energijos taupymas".
RUN	Perstumti šliaužiklį į padėtį RUN ir uždaryti dangtelį.

Pastabos (pvz. Individualūs nustatymais):

Atostogų arba išvykimų nustatymai

Jūs galite vykdyti nuo pradžios, nuo temperatūrų ir nuo jūsų atostogų pabaigos. Valdiklis perjungs nustatytą temperatūrą atostogų pradžioje ir atgal į buvusį darbo režimą atostogų pabaigoje.

Atostogų režimo eigoje iki atostogų pabaigos rodomas simbolis .

Tai atliekama sekančiai:

	Perjungėjas 15-oje padėtyje (išvykimo pradžia): Spausti  arba  atostogų pradžios nustatymui (data).
	Perjungėjas 16-oje padėtyje (išvykimo laikotarpio temperatūra): Spausti  arba  atostogų laikotarpio temperatūros nustatymui.
	Perjungėjas 17-oje padėtyje (išvykimo pabaiga): Spausti  arba  atostogų pabaigos nustatymui (data)..
RUN	Perstumi perjungėją atgal į RUN padėtį. Simbolio  kairėje atsiranda simbolis  . Norint nutraukti atostogų režimą, spausi  ,  ,  ,  arba perstumi perjungėją.

Nuotolinis temperatūros valdymas

Nuotoliniu būdu jūs galite išsirinkti temperatūrą. Nuotoliniu būdu galima greitai valdyti temperatūrą nepriklausomai nuo termostato darbo režimo. Po nuotolinio valdymo išjungimo valdiklis grįžta į buvusį darbo režimą.

Esant nuotoliniam valdymui šviečia simbolis .


Tai atliekama sekančiai:

	Termostatas 18-oje padėtyje (nuotolinis temperatūros valdymas): Spausti  arba 
RUN	Perstumi perjungėją atgal į padėtį RUN.

Grįžimas į gamyklinius nustatymus

	3-ims sekundėms kartu nuspausti mygtukus  ,  ir  . Visos temperatūros ir laiko nustatymai grįžta į gamyklinių nustatymų reikšmes. Valandos prasideda nuo 12:00.
	
	
Dėmesio: Visi keičiami nustatymai prarandami !	

Gamykliniai nustatymai: Šildymas

		20 °C
		16 °C
		8 °C
		12 °C

Gamykliniai nustatymai: Laiko perjungimai

Komforto intervalai	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	NĖRA	NĖRA	NĖRA	NĖRA
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	NĖRA	NĖRA
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Pastovios temperatūros režimo įjungimas

Pastovios temperatūros režimas veikia tik režimuose  ir  . Pastovios temperatūros režime veikia bet kuri išsirinkta temperatūra bet kuriame laiko intervale.

Pastovios temperatūros (vakarėlio) režime iki pat jo pabaigos ekrane rodomas simbolis .

Tai atliekama sekančiai:

	1. 3-ims sekundėms nuspausti mygtuką  .
	2. Spausti  arba  pastovios temperatūros režimo trukmės nustatymui. Maksimali trukmė 9 valandos. Komanda įvykdoma po 20 sekundžių arba po mygtuko  paspaudimo.
	3. Spausti  arba  temperatūros nustatymui.
	4. Pastovios temperatūros (vakarėlio) režimas baigiasi automatiškai pasibaigus nustatytai trukmei arba paspaudus mygtukus  arba  .